

ボトルエアークリーナー

BCM-3090



特徴

- ボトル反転状態でのクリーン圧縮エアークリーニング・集塵方式の採用により、高い洗浄効果を実現。
1. 洗浄時間が0.1～9.9秒（0.1秒単位）で設定可能。
 2. 丸ボトルであれば集塵マウスの交換のみで幅広いボトルサイズに適用できます。
 3. タッチパネルによる簡単操作。

KAWAGOE KIKAI CO., LTD.

概 要

本機は、ボトルをハンドで保持して180° 反転した状態で口元を集塵マウスで密閉後、ボトル内に洗浄ノズルを挿入し、クリーン圧縮エアーの吹き付けと集塵機による塵埃の吸入を同時に行い、ボトル内を洗浄する装置です。

塵埃の種類には、段ボール紙屑、毛髪、ガラス片、樹脂片、発砲スチロール等の洗浄実績があります。

仕 様

型 式 : BCM-3090
名 称 : ボトルエアークリーナー
能 力 : 35～40本/分 (4～5秒 洗浄時)
洗 浄 方 式 : ボトル反転状態でのクリーン圧縮エアー洗浄+集塵方式
適合ボトル : ガラスボトル、樹脂ボトル
適合ボトル寸法 : 胴径 30～90mm、高さ 60～160mm、口内径 20mm以上
オプション装置 : 静電気除去装置、集塵機 (外付けタイプ)
安 全 装 置 : 駆動部インターロック、空気圧低下時停止、集塵圧低下時停止、
ハンド過負荷時停止
機 械 寸 法 : 幅 1,400mm×奥行き 1,000mm×高さ 1,750mm
操 作 盤 : タッチパネル方式
電 源 : AC200V. 50/60Hz
圧 空 源 : 常用 0.5MPa 使用量 400NL
機 械 重 量 : 500kg

営業品目

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| ◆各種錠剤計数充填機 | ◆錠剤・カプセル目視検査機 | ◆ポリシート詰機 |
| ◆錠剤投入機 | ◆キャップ巻締機 | ◆ボトルエアークリーナー |
| ◆インナーシール機 | ◆シリカゲル投入機 | |



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川越機械株式会社

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159

西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店